




Zestaw montażowy na dach skośny do 2 kolektorów AE 2.5 hak do karpiówki






Wykaz elementów		
Poz.	Opis	Ilość
1	Hak (karpówka)	6 szt.
2	Belka pozioma aluminiowa L=2380 mm	2 szt.
3	Wieszak kolektora dół	4 szt.
4	Wieszak kolektora góra	4 szt.
5	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	8 kpl.
6	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	6 kpl.
7	Wkręt ocynkowany 6x50	24 szt.
8	Trzpień łączący*	2 szt.
* trzpień łączący ma zastosowanie przy wykorzystaniu zestawu jako rozszerzenie (patrz str. 6)		

1. Przygotowanie dachu do montażu zestawu.




Usunąć dachówki w wyznaczonych miejscach.





Zamontować haki i uzupełnić dachówki.


2. Montaż belek poziomych ② do haków.



3. Montaż wieszaków kolektora ③ ④.



Zamocować wieszak górny używając śrub młoteczkowych M8x20 i lekko dokręcić.




Zamocować wieszak dolny używając śrub młoteczkowych M8x20 i mocno dokręcić.




Uwaga: Podczas montażu wieszaków, kolektora nie można opierać na szybie!

4. Montaż kolektora na belkach poziomych ②.



Poz.	Opis
1	Hak (karpiówka)
2	Belka pozioma aluminiowa
3	Wieszak kolektora dół
4	Wieszak kolektora góra
5	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
6	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
7	Wkręt ocynkowany 6x50

5. Montaż zestawu rozszerzającego.



Wsunąć trzpień łączący ⑧ w belki poziome ② zestawów montażowych.

