





# **Zestaw montażowy na dach skośny do 2 kolektorów AE 2.5 hak uniwersalny**





Hak uniwersalny




### Wykaz elementów


Poz.	Opis	Ilość
1	Wkręt dwu gwintowy nierdzewny 12xM12x350 + 3szt. podkładka płaska + 3szt. podkładka sprężysta + 3szt. nakrętka M12 + uszczelka + kołek rozporowy	6 kpl.
2	Ramię kotwicy uniwersalnej	6 szt.
3	Belka pozioma aluminiowa L=2380 mm	2 szt.
4	Wieszak kolektora dół	4 szt.
5	Wieszak kolektora góra	4 szt.
6	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	8 kpl.
7	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka	6 kpl.
8	Trzpień łączący*	2 szt.

\* trzpień łączący ma zastosowanie przy wykorzystaniu zestawu jako rozszerzenie (patrz str. 6)



# 1. Przygotowanie dachu do montażu zestawu.





Wkręcić wkręty dwu gwintowe.




## 2. Montaż belek poziomych ③ do haków.



## 3. Montaż wieszaków kolektora ④ ⑤.



Zamocować wieszak górny używając śrub młoteczkowych M8x20 i lekko dokręcić.





Zamocować wieszak dolny używając śrub młoteczkowych M8x20 i mocno dokręcić.




**Uwaga: Podczas montażu wieszaków, kolektora nie można opierać na szybie!**

#### 4. Montaż kolektora na belkach poziomych ③.



Poz.	Opis
1	Wkręt dwu gwintowy nierdzewny 12xM12x350 + 3szt. podkładka płaska + 3szt. podkładka sprężysta + 3szt. nakrętka M12 + uszczelka + kołek rozporowy
2	Ramię kotwicy uniwersalnej
3	Belka pozioma aluminiowa
4	Wieszak kolektora dół
5	Wieszak kolektora góra
6	Śruba młoteczkowa nierdzewna M8x20 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka
7	Śruba zamkowa nierdzewna M10x30 + podkładka płaska + podkładka sprężysta + nakrętka

## 5. Montaż zestawu rozszerzającego.



Wsunąć trzpień łączący ⑧ w belki poziome ③ zestawów montażowych.

